

RECOMENDACIONES

INSTALACIÓN

- DECOFAZ está diseñado para uso interior o exterior protegido.
- Se recomienda acondicionar el producto durante 48 horas (mínimo) en el lugar de instalación.
- Es muy importante dejar juntas de dilatación en pisos, cielos y encuentros de muros Fig 2. Asimismo, considerar 2 mm de separación entre piezas. Es especialmente crítico en paños de grandes dimensiones.
- Para fijar, usar puntas de 1 1/2 como mínimo o clavos en T, aplicados en forma diagonal en la esquina del macho (Fig. 3).
- Para instalar sobre paredes de concreto, se recomienda instalar un tablero base de Araucopy de 15 mm, dejando juntas de dilatación de 4 mm y luego el revestimiento Decofaz con un adhesivo elastomérico para pegar madera con madera. Fig 4.
- Para instalar **Decofaz Moderno** en superficies curvas, comenzar desde la parte central de la curva, avanzando paulatinamente hacia uno de los extremos y así sucesivamente.
- Se puede teñir o barnizar antes o después de la instalación.
- Es necesario sellar las piezas por la trascara para aumentar la estabilidad.

